

NİTROJEN (N2) GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vakum kırmak, malzeme temizlemek için yüksek saflıkta azot gazı (N2) olmalıdır.
- Azot gazın saflığı %99.99 olmalıdır.
- 2 adet büyük boy (sanayi tipi) dolu tüp temin teslim edilmelidir.
- Mevcut altı adet tüpün dolumu yapılmalıdır.
- Tüpler üzerinde gerekli sertifikalar bulunmalıdır.